

CS

PREVAL SPRAYER | POUŽITÍ V 6-TI KROČÍCH

1. Barvu přecedte přes sítko.
2. Pomocí nálevky přelejte barvu do nádoby.
3. Naředte barvu trochou ředidla nebo vody (dle typu barvy).
4. Barvu v nádobce promíchejte.
5. U latexových barev sejměte filtr ze spodku sací trubičky.
6. Vyzkoušejte nástřik na nějakém menším kousku materiálu. Musíte vyčkat několik vteřin dokud barva nevystoupá sací trubičkou. Pokud je potřebné, zředte barvu více.

PREVAL SPRAYER | PODROBNÉ INSTRUKCE

PLNĚNÍ

Barvu přecedte přes sítko aby jste zabránili ucpávání. Poté pomocí nálevky přelejte barvu do nádoby. Naředte barvu v nádobce dle návodu výrobce barvy. Nádobku uzavřete přiloženým víčkem a dobře protřepejte. Nikdy netřeste nádobkou s barvou pokud je k ní připojen pohon!

SESTAVENÍ A PŘIPOJENÍ

Sací trubičku připojte pevně do spodní části pohonu. Pro latexové a husté barvy sejměte filtr ze spodku sací trubičky. Našroubujte pohon na nádobku.

NÁSTŘIK

Vyzkoušejte nástřik na nějakém menším kousku materiálu. Musíte vyčkat několik vteřin dokud barva nevystoupá sací trubičkou. Pokud je potřeba, naředte barvu více. Pro latexové a husté barvy sejměte filtr ze spodku sací trubičky. Nikdy netřeste nádobkou s barvou pokud je k ní připojen pohon! Pohon má větrací ventil, proto je potřeba provádět nanášení barvy pod úhlem mezi 90°-45° k vodorovné ploše, jinak PREVAL SPRAYER nebude fungovat.

ŘEDĚNÍ

Barvu ředte vždy dle návodu výrobce barvy. Před připojením nádoby k pohonu se vždy ujistěte, že barva je naředěná a rozmíchaná. Pro latexové a husté barvy sejměte filtr ze spodku sací trubičky.

UCPÁVÁNÍ

Pokud se PREVAL SPRAYER ucpe, sejměte nádobku z pohonu, a zkontrolujte filtr na spodku sací trubičky. Pokud je filtr čistý a průchodný ucpěte prstem trysku na tlačítko a tlačítko asi na vteřinu zmačkněte. Ucpávka bude z pohonu vytlačena. Pohon a trysku vyčistěte stříkáním ředidla nebo vody (dle typu barvy). Pokud tento postup neuvolní ucpávku, barva pravděpodobně v tlačítku již zaschla a je nutné dokoupit položku NÁHRADNÍ POHON PREVAL SPRAYER.

CHLADNUTÍ POHONU

Dlouhý nepřetržitý nástřik může způsobit znatelné chladnutí pohonu. Důsledkem velkého zchladnutí může být i snížení výkonu pohonu nebo jeho zarhávání (prskání). Přerušte nástřik a nechte PREVAL SPRAYER odpočinout, dokud se opět neohřeje na normální teplotu. Přístroj můžete zabalit např. do teplého ručníku.

ČIŠTĚNÍ

Okamžitě po použití odpojte pohon od nádoby. Nepoužitou barvu v nádobce zavřete víčkem a uschovejte pro další použití. Pohon a trysku vyčistěte stříkáním ředidla nebo vody (dle typu barvy). Pokud chcete nádobku znovu použít, vyčistěte ji stejným rozpouštědlem jaké jste použili k čištění pohonu a trysky.

POZOR

Při nástřiku nikdy nenakláňejte PREVAL SPRAYER více než 45°. Pohon má odvětrávací ventil a barva z nádoby by mohla vytéct ven pohonem. Nikdy netřeste nádobkou s barvou pokud je k ní připojen pohon. Zatřesení naruší funkčnost pohonu na 15 vteřin. Pokud k tomu dojde, nechte PREVAL SPRAYER v klidu nejméně jednu minutu.

Made in USA

Výhradní distributor pro ČR a SR
NetDesign, s.r.o., Kosmova 342/10, 460 14 Liberec, ČR

ČR www.preval.cz | preval@preval.cz
SR www.preval.sk | preval@preval.sk



SK

PREVAL SPRAYER | POUŽITIE V 6-TICH KROKOCH

1. Barvu preceďte cez sítko.
2. S pomocou lievika prelejte farbu do nádoby.
3. Farbu zriedte s trochou riedidla alebo vody (podľa typu farby).
4. Farbu v nádobke premiešajte.
5. U latexových farieb odoberte filter na spodku saciej trubičky.
6. Nástrek vyskúšajte na nejakom menšom kúsku materiálu. Musíte počkať niekoľko sekúnd, kým farba nevystúpa sacou trubičkou.

PREVAL SPRAYER | PODROBNÉ INŠTRUKCIE

PLNENIE

Barvu preceďte cez sítko tak, aby ste zabránili upchatiu. Potom s pomocou lievika prelejte farbu do nádoby. Farbu v nádobke zriedte podľa návodu výrobcu farby! Nádobku uzavrite priloženým víčkom a dobre pretrepte. Nikdy netraсте nádobkou s farbou, ktorá je pripojená k pohonu!

ZOSTAVA A PRIPOJENIE

Saciu trubičku pevne pripojte do spodnej časti pohonu. Na latexové a hustejšie farby odoberte filter na spodku saciej trubičky. Priskrutkujte pohon k nádobke.

NÁSTREK

Nástrek vyskúšajte na nejakom menšom kúsku materiálu. Musíte počkať niekoľko sekúnd, kým farba nevystúpa sacou trubičkou. V prípade potreby môžete farbu viac zriediť. Nikdy netraсте nádobkou s farbou, ktorá je pripojená k pohonu! Pohon má vetrací ventil, preto je nutné nanášať farbu pod uhlom 90°-45° k vodorovnej ploche, inak PREVAL SPRAYER nebude fungovať.

RIEDENIE

Farbu v nádobke naředte podľa návodu výrobcu farby. Pred pripojením nádoby k pohonu sa vždy uistite, že farba je správne naředěná a rozmiešaná. Na latexové a hustejšie farby odoberte filter na spodku saciej trubičky.

UPCHÁVANIE

Pokiaľ sa PREVAL SPRAYER upchá, odpojte nádobku od pohonu a skontrolujte filter na spodku saciej trubičky. Ak je filter čistý a priechodný, zapchajte prstom trysku na tlačidlo a tlačidlo asi na sekundu zmačknite. Týmto by z pohonu mala byť vytlačená hmota, ktorá ho upchala. Pohon a trysku vyčistite stříkáním riedidla alebo vody (podľa typu farby). Pokiaľ sa týmto postupom upchatie neodstráni, v tlačidlo pravdepodobne zaschla farba a je nutné zakúpiť NÁHRADNÝ POHON PREVAL SPRAYER.

CHLADNUTIE POHONU

Dlhý nepřetržitý nástřik může způsobit znatelné chladnutí pohonu. Důsledkem velkého ochladnutí může být i snížení výkonu pohonu nebo jeho zarhávání (prskanie). Prerušte nástřik a nechte PREVAL SPRAYER odpočinout, pokiaľ sa opäť nezohreje na normálnu teplotu. Prístroj môžete prípadne zabalit napr. do teplého uteráku.

ČIŠTENIE

Okamžitě po použití odpojte pohon od nádoby. Nádobku s nepoužitou farbou uzavrite víčkom a uschovejte na ďalšie použitie. Pohon a trysku vyčistite stříkáním riedidla alebo vody (podľa typu farby). Ak chcete nádobku znovu použiť, vyčistite ju rovnakým rozpúšťadlom, aké ste použili na čistenie pohonu a trysky.

POZOR

Nikdy nenakláňajte prístroj viac ako 45°. Pohon má odvetrávací ventil a farba by z nádoby mohla pohonom vytiecť von. Nikdy netraсте nádobkou s farbou, ktorá je pripojená k pohonu. Zatrasenie naruší funkčnost po dobu 15 sekúnd. Pokiaľ by k tomu došlo, nechte PREVAL SPRAYER v kľude najmenej jednu minútu.

Made in USA

Výhradný distribútor pre ČR a SR
NetDesign, s.r.o., Kosmova 342/10, 460 14 Liberec, ČR

ČR www.preval.cz | preval@preval.cz
SR www.preval.sk | preval@preval.sk

